



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Sifão de Inox com Copo para Banheiro Gran



Componentes


- 1x Copo com rosca de 1 1/4"
- 1x Tubo de saída
- 1x Rosca para tubo de saída
- 1x Acabamento
- 2x Borrachas de vedação com rebaixo
- 1x Adaptador / Borracha de vedação cilíndrica
- Adaptador de Rosca 1 1/4" para 7/8"



INSTALAÇÃO


1

Rosqueie, provisoriamente, o sifão na válvula de escoamento (não acompanha o produto), alinhando-a com a altura da saída do ponto de esgoto.




2

Meça a distância entre a saída do sifão e o ponto de esgoto, considerando o espaço necessário para o embutimento. Se preciso, ajuste o tubo de saída realizando o corte adequado.




3

Desrosqueie o sifão da válvula de escoamento. Passe o tubo de saída pela rosca, encaixe a borracha de vedação e então rosqueie no sifão.



4


Passe o acabamento pelo tubo de saída e o encaixe no ponto de esgoto. Caso a saída seja padrão DN40, utilize o adaptador para vedar a saída.



5


Na sequência encaixe a borracha de vedação na rosca de 1 1/4" e então rosqueie na válvula de escoamento apertando até fixá-la firmemente.

*Obs: caso a rosca seja 7/8", encaixe a borracha de vedação, coloque o adaptador e então rosqueie na válvula de escoamento.



6

Para limpeza interna do copo, basta desrosquear o bujão. Faça a limpeza e recolque-o novamente. É importante efetuar a limpeza do copo do sifão de forma periódica (a cada 6 meses).



Acesse o produto em nosso site www.belametais.com.br e confira o **vídeo de instalação**.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato conosco!

(47) 3842-1211 

0800-1211089 

contato@belametais.com.br 

belametais.com.br 



**bela
metais**