

INSTRUÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO

ANTES DE COMEÇAR

- Este guia contempla uma visão geral de instalação do seu produto. Para detalhes específicos de cada modelo específico, consulte o link localizado no fim deste manual.
- Garanta que o encaimento se enquadra nas normas (NBR8160).
- Antes de iniciar a instalação, realize uma inspeção da cuba, garantindo que nenhum dano foi causado durante o transporte. Após a inspeção, retorne a cuba para proteção de sua caixa até o momento da instalação.
- Em caso de substituição da cuba:
 - Inspeção a tubulação, efetue a troca caso necessário.
 - Garanta que o recorte da bancada é do tamanho recomendado ou menor que o recorte da cuba nova.

FERRAMENTAS E MATERIAIS (Não Inclusos)

- Óculos de proteção
- Luvas
- Lápis
- Trena
- Serra copo multi-vidoe ou diamantada entre 90mm e 110mm (de acordo com o tipo de material da bancada)
- Alicates de bomba ou chave de grifo (para parte hidráulica)
- Aplicador de silicone
- Silicone para fixação e vedação: PU40 ou Antimofo e Antigungo

INSTALAÇÃO DA SUA NOVA CUBA

NOTA: Leve em consideração as dimensões da sua torneira e acessórios. Caso a cuba fique muito próxima à parede, poderá dificultar tanto a instalação quanto o uso.

- Levando as dimensões da cuba em consideração, especificamente a posição do furo da válvula, marque na bancada a posição da válvula, alternativamente, pode-se posicionar a cuba na posição desejada e efetuar a marcação da posição da válvula.
- Utilizando uma serra copo compatível com o material da bancada, realize a furação da bancada na posição demarcada na bancada.
- Instale a válvula na cuba.

ATENÇÃO: Risco de acidente ou danos ao produto.

Certos tamanhos de cubas podem ser extremamente pesadas, podendo ocasionar acidentes ou danos ao produto ao manuseá-las sem ajuda. Certifique-se de ter uma segunda pessoa disponível caso seja necessário.

- Realize a instalação da torneira e sistema de esgoto de acordo com o manual dos respectivos fabricantes.
- Posicione a cuba novamente, fazendo uma última conferência do posicionamento.
- Remova a cuba e aplique PU40 na base da cuba, nos pontos que ficarão em contato com a bancada.
- Cuidadosamente posicione a cuba na posição desejada, pressionando-a para uma boa distribuição do PU entre a cuba e bancada.
- Remova o excesso de silicone caso necessário, e preencha os pontos onde não houve silicone necessário, garantindo uma boa vedação e fixação da base da cuba.
- Certifique-se de que a cuba não deixou a posição inicial.
- Aguarde a cura do PU40 de acordo com as instruções do fabricante.
- Faça a ligação hidráulica da torneira.
- Faça a ligação da válvula com o sistema de esgoto.
- Finalizada a instalação, realize um rápido teste de estanqueidade, abrindo a torneira e mantendo a água corrente por aproximadamente 5 minutos. Verificando se existem vazamentos no sistema de escoamento (vedação da válvula e sistema de sifão).
- Faça a primeira limpeza da cuba, utilizando água corrente para remoção de partículas sólidas, utilizando uma esponja macia e sabão neutro faça a lavagem, e em seguida secando a cuba com um pano macio.

NOTA: 1 - NÃO UTILIZAR resina epóxi como selante para a cuba.

2 - Todas as conexões da torneira devem estar devidamente apertadas, de acordo com as especificações do fabricante.

Caso contrário podem ocorrer vazamentos.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Para garantir a durabilidade, e o uso com segurança e de forma higiênica da cuba, siga as instruções abaixo para garantir uma boa limpeza e manutenção da sua cuba:

- É recomendado lavar a cuba regularmente.
- Efetuar a limpeza apenas com sabão neutro e água morna, realizando a secagem com um pano macio.
- Não utilizar esponjas abrasivas, escovas de cerdas rígidas ou de aço, produtos abrasivos, ácidos ou solventes, garantindo assim que a superfície da cuba não fique manchada.
- Não utilizar objetos duros ou afiados para "raspar" a superfície da cuba.
- Evitar impactos.
- Recomendamos a aplicação de cera para mater a superfície protegida e selada, a cada 6 meses ou quando necessário (mais informações no manual específico do seu modelo).

LINKS

Para informações mais detalhadas do seu modelo, visite:
www.belametais.com.br/manuais-cubas-concreto
Ou escaneie o código QR ao lado!

